

**ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ДЛИН
КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ**



Классические клиновые ремни

Сечение	Формула перерасчета длин	Рекомен. min $\varnothing$ (мм)*	Сечение	Формула перерасчета длин	Рекомен. min $\varnothing$ (мм)*
Z/10	$L_a \approx L_i + 38$ $L_d \approx L_i + 22$	50	C/22	$L_a \approx L_i + 88$ $L_d \approx L_i + 58$	180
A/13	$L_a \approx L_i + 50$ $L_d \approx L_i + 30$	71	D/32	$L_a \approx L_i + 126$ $L_d \approx L_i + 75$	355
B/17	$L_a \approx L_i + 69$ $L_d \approx L_i + 40$	112	E/40	$L_a \approx L_i + 157$ $L_d \approx L_i + 80$	500

Узкие клиновые ремни / по стандарту США

Сечение	Формула перерасчета длин	Рекомен. min $\varnothing$ (мм)*	Сечение	Формула перерасчета длин	Рекомен. min $\varnothing$ (мм)*
SPZ	$L_a \approx L_d + 13$ $L_i \approx L_d - 38$	63	3V	$L_d \approx L_a - 4$ $L_i \approx L_a - 42$	63
SPA	$L_a \approx L_d + 18$ $L_i \approx L_d - 45$	90	5V	$L_d \approx L_a - 11$ $L_i \approx L_a - 71$	140
SPB	$L_a \approx L_d + 22$ $L_i \approx L_d - 60$	140	8V	$L_i \approx L_a - 120$	315
SPC	$L_a \approx L_d + 30$ $L_i \approx L_d - 83$	224			

**Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями
и фасонным зубом / по стандарту США**

Сечение	Формула перерасчета длин	Рекомен. min $\varnothing$ (мм)*	Сечение	Формула перерасчета длин	Рекомен. min $\varnothing$ (мм)*
XPZ	$L_a \approx L_d + 13$ $L_i \approx L_d - 38$	56	3VX	$L_d \approx L_a - 4$ $L_i \approx L_a - 42$	56
XPA	$L_a \approx L_d + 18$ $L_i \approx L_d - 45$	71	5VX	$L_d \approx L_a - 11$ $L_i \approx L_a - 71$	112
XPB	$L_a \approx L_d + 22$ $L_i \approx L_d - 60$	112			
XPC	$L_a \approx L_d + 30$ $L_i \approx L_d - 83$	180			

* Рекомендованный минимальный $\varnothing$ шкива по Расчетному диаметру.